

INTERNAL VISUAL AID

GENERAL INFORMATION/ INFORMACIÓN - GENERAL



PROCESS/ PROCESO: Operation process of MP9

DATE/ FECHA: 10/4/2021


DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN

GUIDE TO ACCESS AND CONTROL OF MP9 SOFTWARE /
GUIA PARA ACCESAR Y CONTROLAR EL SOFTWARE MP9.

ALWAYS PERFORM THESE STEPS FOR ACCESS AND CONTROL OF MP9/ SIEMPRE REALICE LOS SIGUIENTES PASOS PARA ACCESO Y CONTROL DE MP9

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
 MP9 - Shortcut To access the software click on the motor icon . Para acceso al software hacer click en el icono en forma de motor.	 Once open select original database to access working platform adding the following password (EPX) Una vez abierto seleccione base de datos original para acceder a la plataforma de trabajo agregando la siguiente contraseña(EPX).	 Depending on the task to be performed view MP guide Dependiendo la actividad a desempeñar visualice la guia de mp 9	 For new & update of equipment check page 2-14 (Module 1,Module2,Module3) Para dar de alta equipo nuevo y actualizar ver pagina 2-14(Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3)

CONTINUATION OF PROCESS / CONTINUACION DE PROCESO

STEP 5	STEP 6	STEP 7
 To generate & update WO's check module 8.0 (page 38-49) Para generar oh modificar OT ver modulo-8(pagina 38 - 49)	 For understanding how to use SPARE PARTS AND CONSUMABLES go to tutorial videos Para entendimiento de como utilizar repuestos y consumibles ir a tutoriales de video	 For tech support contact Alvaro ventura or tech support department phones Para soporte tecnico contactar Alvaro Ventura oh los telefonos de soporte tecnico.